


PLAN DE MONTAGE CHAPITEAU 6 X 14 M

CAPACITÉ :
100 PERSONNES À TABLE



MONTAGE :
1H30
6 PERSONNES NECESSAIRES


Comité des fêtes
BEAUREPAIRE




CONSIGNES DE MONTAGE




- Prévoir environ 1h30 de montage.
- Aucun outils nécessaire (sauf maillet pour enfoncer les sardines ou barres de lestage).
- 6 personnes sont nécessaire pour le montage et le démontage.
- Placer le chapiteau sur un endroit stable, plat et dans de bonnes conditions de vent.
- A la fin du montage vérifier le bon serrage des écrous mais le faire sans outils (à la main).
- Mettre toutes les sardines et attaches boules.
- En aucun cas vous ne devez forcer sur les barres ou les bâches.
- Lors du démontage bien respectez les consignes stipulées en page 11.



BON MONTAGE ET BONNE FÊTE




MONTAGE DU TOIT



METTRE LA BACHE DU TOIT



PUIS LES PIEDS D'UN SEUL CÔTÉ



Une fois les pieds montés les traverses du bas (autocollant bleu) peuvent être montées maintenant ou lors de la prochaine étapes.

Attention à bien placer le trou des raccords vers l'extérieur du chaiteau car il sert à fixer les sardines




METTRE LES PIEDS DU DEUXIÈME COTÉ





No. 3



No. 20






METTRE LES RENFORTS DU BAS



Attention à bien placer le trou des raccords vers l'extérieur du cha-piteau car il sert à fixer les sardines

METTRE LES TOILES DES COTÉS ET FACADES




LONGUEUR DU TOIT MODULABLE


Le chapiteau peut être modulable en longueur : 6 m / 8 m / 10 m / 12 m ou 14 m

6 partie le compose et selon votre choix vous pouvez retirer des longueurs de 2 ou 4 m, un système de velcros assure les jonctions :


6x6



6x8




6x10



6x12



6x14



Il est conseillé de ne pas réduire sa longueur et d'utiliser les 14 m de longueur.

En cas de modification de la longueur, RETOURNER IMPÉRATIVEMENT LE CHAPITEAU AVEC SON TOIT RESTRUCTURÉ EN UN SEUL BLOC sinon votre caution sera conservée par le comité des fêtes!

CONSIGNES DE DÉMONTAGE



Enroulez les petites bâches du côté sur les rouleaux.
Mettre 7 bâches sur un même rouleau.
NE PAS LES PLIER

Pour la bâche du toit, la replier en 1 seul morceau comme ci-dessous :



Ne pas démonter la partie centrale du faitage.



MERCI de prendre les plus grandes précautions à l'utilisation de ce chapiteau.
LE CHAPITEAU DEVRA ÊTRE RETOURNÉ PROPRE ET SEC,
le comité des fêtes conservera la caution versée si ce n'est pas le cas.
En cas de casse ou d'anomalie merci de nous le signaler.

